

# ERRATUM

## CTPS1400-140

---

25/03/2022

- L'information suivante est erronée dans le manuel :

### Mode de changement de lame en page 10 :

- Maintenez l'axe de verrouillage (14) en position basse et ouvrez le compteur de la vis de verrouillage de la lame (a) **dans le sens des aiguilles d'une montre**.

**La bonne information** pour dévisser la lame est dans le **sens contraire des aiguilles d'une montre !**

---

- De volgende informatie is onjuist in de handleiding:

### Meswisselmodus op pagina 10:

- Houd de borgpen (14) in de onderste stand en open de vijzelteller mesvergrendeling (a) **met de klok mee**.

**De juiste informatie** voor het losschroeven **van het mes is tegen de klok in!**

---

- The following information is incorrect in the manual:

### Blade change mode on page 10:

- Hold the locking pin (14) in the down position and open the auger counter blade lock (a) **clockwise**.

**The correct information** for unscrewing the blade is **counterclockwise!**

---

**CONSTRUCTOR**®

81, rue de Gozée  
6110 Montigny-le-Tilleul  
Belgique

Tél : 0032 71 29 70 70

Fax : 0032 71 29 70 86

info@eco-repa.com