

BRICK

BG600RV

INFORMATION



Le câble coupé qui se trouve près du lanceur n'est pas dangereux !

Ce câble appartient au carburateur, il n'est pas alimenté par le courant électrique, il est inutile sur le model BG600RV, il aurait du être caché lors du montage par notre fournisseur.

Pour information : ce câble sera connecté au moteur électrique lors d'un démarrage à clé, ce qui n'est pas le cas de votre générateur puisque c'est un démarrage manuel.

Erratum : Corrections des informations dans le manuel

- > l'information nominale 2800W doit être supprimée du manuel.
- > l'autonomie est de 8h au lieu de 7h
- > la dimension du générateur avec les roues et les poignées fermées sont les suivantes : 710x640x640mm



Toutes informations sur info@eco-repa.com