RO24V32



1. Coperchio dell'interruttore
2. Interruttore di emergenza
3. Scocca
4. Motore
5. Ingranaggio 1
6. Blocco dell'alimentazione
7. Maniglia
8. Spina di ricarica
9. Base
10. Catena
11. Coperchio del cuscinetto
12. Ingranaggio 2
13. Cuscinetto
14. Anello in gomma
15. Albero motore
16. Ruota
17. Coperchio della ruota
18. Sensore di pioggia
19. Motore di taglio
20. Piastra fissa del motore
21. Anello di tenuta paraolio
22. Batteria
23. CPU
24. Molla
25. Paraurti
26. Colonna di ricarica
27. Sensori del paraurti
28. Guarnizione
29. Supporto fisso della lama
30. Lama
31. Ruota direzionale

1. Schakelaardeksel
2. Noodstopschakelaar
3. Deksel
4. Bedrijfsmotor
5. Drijfwerk 1
6. Blokkeersysteem
7. Handgreep
8. Oplaadplug
9. Basis
10. Ketting
11. Lagerdeksel
12. Drijfwerk 2
13. Lager
14. Rubberring
15. Aandrijfas
16. Wiel
17. Wieldeksel
18. Regensensor
19. Maaimotor
20. Motorbevestigingsplaat
21. Oliedichtingsring
22. Batterij
23. CPU
24. Veer
25. Bumper
26. Laadkolom
27. Bumpersensors
28. Afdichtingsstop.
29. Maaibladvastzetelement
30. Maaiblad
31. Richtingswiel

1. Switch cover
2. Emergency Switch
3. Cover
4. Running motor
5. Gear1
6. Power lock
7. Handle
8. Charge plug
9. Basis
10. Chain
11. Bearing cover
12. Gear 2
13. Bearing
14. Rubber ring
15. Driving shaft
16. Wheel
17. Wheel cover
18. Rain sensor
19. Cutting motor
20. Motor fixed plate
21. Oil seal ring
22. Battery
23. CPU
24. Spring
25. Bumper
26. Charge column
27. Bumper sensors
28. Seal cushion
29. Blade fixed device
30. Blade
31. Direction wheel

1. Coperchio dell'interruttore
2. Interruttore di emergenza
3. Scocca
4. Motore
5. Ingranaggio 1
6. Blocco dell'alimentazione
7. Maniglia
8. Spina di ricarica
9. Base
10. Catena
11. Coperchio del cuscinetto
12. Ingranaggio 2
13. Cuscinetto
14. Anello in gomma
15. Albero motore
16. Ruota
17. Coperchio della ruota
18. Sensore di pioggia
19. Motore di taglio
20. Piastra fissa del motore
21. Anello di tenuta paraolio
22. Batteria
23. CPU
24. Molla
25. Paraurti
26. Colonna di ricarica
27. Sensori del paraurti
28. Guarnizione
29. Supporto fisso della lama
30. Lama
31. Ruota direzionale